スタンドアロン配信対応型デジタルサイネージ USB プレイヤー YSG-SP-T10

TV につなげるだけで、簡単にサイネージ化!



本体サイズ (WxHxDmm):75 x 30 x 95

プラグ・アンド・プレイで動かすサイネージ



■ 推奨フォーマット表 -

画像 拡張子		最大解像度		カラーモード	
.jpg / .jpeg		2160 x 2160 px		RGB 8bit	
動画 拡張子	コーディング	最大解像度	フレームレート	コードレート	サウンド
.mp4	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac, Ac3 Pcm



各部の機能



同梱品



■ 対応フォーマット表

画像 拡張子	最大解像度	カラーモード
.jpg / .jpeg	2160 x 2160 px	RGB 8bit
.png	2160 x 2160 px	RGB 8bit

動画 拡張子	コーディング	最大解像度	フレームレート	コードレート	サウンド
.mp4	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac, Ac3 Pcm
.avi	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3 Pcm
.mov	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3 Pcm

- メディアプレイヤー操作マニュアル -







Movie

Photo

Music

- MMP-1009P(イメージ画像)-



HDMI 挿入口

外部オーディオ

ジャック挿入口

LED ランプ確認

緑色:正常起動

オレンジ色:ディスプレイスタンバイ状態もしくはプレイヤー映像信号受信エラー*

*映像信号受信エラー(HDMI がしっかり挿入されているか確認してください)

使ってみる

- 1. USB にコンテンツをコピーし、USB 挿入口に差し込みます。 USB 挿入口は2口ありますので、どちらか一方に差し込んで下さい。
- 2. データのアップロードが完了したらプレイヤーにコンテンツがコピーされ ディスプレイにコンテンツが表示されます。その後 USB を取り外して下さい。
- 注意1. USB を挿入したままにすると一定時間もしくは電源の ON/OFF でデータが その都度、アップロードされます。
- 注意2. コンテンツを作成する場合、ソフトウェアのご準備をお願いします。 *アールエスにてソフトウェア等のご質問は承っておりません。
- 注意3. コンテンツのサイズ等に関しましては、プレイヤー概要ページ"対応フォーマット表"をご確認下さい。

◆ プレイヤー概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••1
◆ リモコン説明 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••2
◆ メニュー画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••3
◆ General Setting(一般設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••4
◆ Time Volume(時間別ボリューム設定) ・・・・・・・・・・	••••5
♦ Play Setting(再生関連の設定) ・・・・・・・・・・・・・・・	••••6
♦ Play Type(再生するコンテンツの種類) ・・・・・・・・・	••••7
◆ Photo Slide Mode(切替エフェクト) ・・・・・・・・・・	••••8
◆ Clock Setting(時刻設定) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••••9
◆ Time Setting(プレイヤー時間の設定) ・・・・・・・・・・	••••10
◆ Timer Setting(プレイヤータイマー設定)・・・・・・・・・	••••11
◆ Strage Manage(ストレージ管理) ・・・・・・・・・・・・	••••12
◆ Strage Manage(ストレージ管理) ・・・・・・・・・・・・	••••13

ご使用上の注意

- ◆ コンテンツはプレイヤーの対応フォーマットに合わせて出力を行ってください。
- ◆ コンテンツは 6.5GByte 未満でコピーを行ってください。 (500MByte はシステム領域となっております)
- ◆ ご使用になる USB は事前にフォーマットを行ってください
- ◆ コンテンツを USB にコピーする際、必ず Windows で行ってください。
 (動作確認済環境: Windows 7 / 8.1 / 10)

1- プレイヤー概要

このプレイヤーは 1080P 対応のメディアプレイヤーです。

■ 1080p HD デコード・HDMI 出力

■ オートループ再生

■ シームレスルーピング再生

- * 1 ■ USB 自動コピー機能
- 縦画面再生・横画面再生
- プレイヤー電源タイマー設定

■ リモコン操作

■ 別途ソフトウェアによる簡易スケジュール設定*2

*1 内蔵ストレージが 8GB 迄ですので、USB による自動コピー対応容量は 6.5GB となります。

- *2外部ソフトウェア (Zmaker) によるデイリースケジュール (24H) が可能です。曜日やウィークリー
 - スケジュール、マンスリースケジュールには対応いたしておりません。

■ 対応フォーマット表

画像 拡張子	最大解像度	カラーモード
.jpg / .jpeg	2160 x 2160 px	RGB 8bit
.png	2160 x 2160 px	RGB 8bit

動画 拡張子	コーディング	最大解像度	フレームレート	コードレート	サウンド
.mp4	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac, Ac3 Pcm
.avi	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3 Pcm
.mov	Mpeg4 Divx3,4,5,6 H.264	1920 x 1080 px	25fps	20M/s	Mp2,Mp3 Aac,Ac3 Pcm

2-リモコン操作説明

POWER	MUTE
	EXIT
VOL-	
()

Power	電源 入 / 切
Mute	ミュート
	N/A*
44	N/A*
►II	再生 / 停止
	上へ移動(メニュー画面で使用)
◀	左へ移動
	右へ移動
▼	下へ移動
MENU	メニュー画面を開く
VOL+	音量を上げる
VOL-	音量を下げる
	N/A*
⋈⋖	N/A*
EXIT	戻る(メニュー画面で使用)
DELETE	削除(コンテンツ管理画面で使用)
* N/A …ł	幾能しておりません

3 メニュー画面

コンテンツ無しの場合→リモコンで"MENU"を押して下さい。

コンテンツ有りの場合→リモコンで"EXIT"を押した後"MENU"を押して下さい。



General Setting	…一般設定 (項 3-1)
Play Setting	…再生関連の設定 (項 3-2)
Subtitle Setting	…未実装
Clock Setting	…時刻設定(スケジュール時に必要)(項 3-3)
Display Setting	…操作不要
Storage Manage	…ストレージ内の管理 (項 3-4)

General	Setting	
OSD Language	 English 	
Local ID	1000	
No Files Auto Off	Off	
Banner Setting	Off	
Time Volume		
System Reset		

OSD Language	…メニュー言語(英語 / 中国語 / 韓国語)
Local ID	…ローカル ID(設定不要)
No Files Auto Off	…コンテンツ無の場合自動でオフ(Off)
Banner Setting	···未実装(Off)
Time Volume	…時間別ボリューム設定(24 時をまたいだ設定は不可)
System Reset	…ストレージ内の管理

3-1.1 Time Volume (時間別ボリューム設定) 時間別に音量を設定することが出来ます。設定されたボリュームは指定した時間になると 自動で切り替わります。全部で3項目設定できます。

Time Volu	me Set	ting
Time Volume	< ON	
Volume	15)
Start Time)
Hour	10	
Min	Ο	
End Time		
Hour	14	
Min	59	

Time Volume	…プログラムの ON/Off(Off)
Volume	…設定音量
Start Time	…設定音量の開始時間
End Time	…設定音量の終了時間
Hour	…時(0 時~23 時)
Min	…分(0分~59分)

Play Setting			
Photo Show Time	◀ 5		
Play Type	All		
Photo Slide Mode	Random		
Scaler Mode	Full		
Split Setting			
Powerup Resume	OFF		
Repeat Mode	All		

Photo Show Time	…画像表示時間(5 秒~59 秒)
Play Type	…再生するコンテンツの種類
Photo Slide Mode	…切り替え時エフェクト
Scaler Mode	…表示コンテンツ読み込み方式(デフォルト:Full)
Split Setting	…画面分割 (外部ソウトウェア「Zmaker」)
Powerup Resume	···N/A
Repeat Mode	…デフォルト:All

Play Setting			
Photo Show Time	5		
Play Type	< All		
Photo Slide Mode	Random		
Scaler Mode	Full		
Split Setting			
Powerup Resume	OFF		
Repeat Mode	All		

All	…全コンテンツ
Picture	…画像
Pic Music	…画像と音声(音声は BGM になります)
Video	…動画
Pic Video	…画像と動画
As List	…タイムスケジュール適応(Zmaker)
Split Screen	…画面分割再生(Zmaker)

Play Se	tting	
Photo Show Time	5	
Play Type	All	
Photo Slide Mode	 Random 	
Scaler Mode	Full	
Split Setting		
Powerup Resume	OFF	
Repeat Mode	All	

Random	…下記スライドよりランダム	LUiRDo	…右下スライドアウト
LiRo	…右スライドアウト	RUiLDo	…左下スライドアウト
RiLo	…左スライドアウト	LDiRUo	…右上スライドアウト
UiDo	…上スライドアウト	RDiLUo	…左上スライドアウト
DiUo	…下スライドアウト	None	…カットアウト(エフェクト無)

3-3 Clock Setting (時刻設定)

時刻の設定を行います。プレイヤーの電源をタイムスケジュールで落とすことも出来ます。 *サイネージに搭載されている場合:プレイヤーの電源はオフになりますがサイネージ本体 はオンの状態です。ご注意下さい。

CLOCK	Setting	
Time setting		>>>
Time Position	Top Right	
Time Display	Off	
Timer Color	White	
Timer Setting		

Time Setting	…時刻設定
Time Position	…時間の表示位置(右上 / 左上)
Time Color	… (White/Black/Red/Green/Blue/Yellow/Pink)
Time Display	…時間の表示設定(Off/Time/Date/All)
Timer Setting	…プレイヤータイマー設定

3-3.1 Time Setting (プレイヤー時間の設定)

プレイヤー内時間の設定を行います。タイムリスト等で表示コンテンツをコントロールする 場合コチラの設定が必要になります。電波時計ではないので1ヶ月に1度必ずご確認下さい。

Time Setting		
Year	< 2015	
Month	11	
Day	9	
Hour	18	
Min	30	
Save the time		

Year	…年	
Month	…月	
Day	…日	
Hour	…時	
Min	…分	
Save the time	…保存	設定完了後必ず保存をして下さい。

3-3.2 Timer Setting (プレイヤータイマー設定)

プレイヤーの起動 / 終了タイマーを設定します。

*サイネージに搭載されている場合:プレイヤーの電源はオフになりますがサイネージ本体 はオンの状態です。*24時を跨いでの設定はできません。ご注意下さい。

Timer Setting			
Timer Mode	< OFF		
On Time			
Hour	10		
Min	0		
Off Time)	
Hour	21		
Min	59		

Timer Mode	…プログラムの ON/Off(Off/Everyday/							
	Monday-Friday/Saturday-Sunday/Sunday/Saturday)							
On Time	…起動時刻							
Off Time	…終了時刻							
Hour	…時(0 時~23 時)							
Min	…分(0 分~59 分)							

*
Del. Old Files
Internal Disk
Off
Off

File Manage ·	…ストレージ内のコンテンツ管理
---------------	-----------------

Update Strage	…USB からコピーするときの動作
---------------	-------------------

Format Local Disk Del. Old Files:古いデータを削除しコピー(上書き) Add Files:古いデータを残しコピー(追加)

Priority Storage …内蔵ストレージ、USB ストレージの選択(デフォルト:内蔵)

Copy By Local ID ····N/A

Play Log Setting …Off (設定不要)

3-4.1 Strage Manage (ストレージ管理)

USB からコピーしたコンテンツを管理します。

ファイルマネージ内でコンテンツを再生すると各カテゴリー内(動画・画像・音楽) でしかリピート再生しませんので、All 再生する場合はメニュー画面に戻り、リモコンの 再生ボタンを押して下さい。 動画



File Manage を選択すると上画像の画面が開きます。

リモコンを使いコンテンツを削除したり、再生することが出来ます。

■コンテンツの選択と削除

リモコンの ◀ ▶ 左右キーを使いコンテンツの種類を表示させます。

▲ ▼ 上下キーを使いコンテンツに合わせたら 🔤 MENU ボタンを押します。

上下キーでコンテンツに合わせたら DEL ボタンでコンテンツを削除できます。

*頭に「.(ドット)」または「._(ドットアンダーバー)」が表示されたファイルは MacPC 使用時に生成される隠しファイルとな りますので DEL ボタンで削除して下さい。

| _ |
 |
_ |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |
| _ |
 |
_ |